

Gebruuchsanweisung

Catchmaster Fly Jar Fliegenfalle

Inhalt des Pakets:

- Catchmaster Fly Jar Fliegenfalle und Lockstoff

Anwendung:

1. **Auspacken:** Die Fliegenfalle vorsichtig aus der Verpackung entnehmen.
2. **Wasser einfüllen:** Die Fliegenfalle aufschrauben und Wasser bis zur Markierung in die Falle füllen. Das Wasser kann direkt auf den wasserlöslichen Lockstoffbeutel gefüllt werden.
3. **Falle schließen:** Schrauben Sie die Falle mit dem Deckel wieder zu. Drehen Sie das schwarze Kernstück auf und lösen Sie den daran befestigten Draht, um diesen durch das Lock im schwarzen Kernstück zu fädeln.
4. **Platzierung:** Nun können Sie die Fliegenfalle draußen an einem Ort, an dem Sie viele Fliegen wahrgenommen haben, mithilfe des Drahtes aufhängen. Es eignen sich am besten sonnige und windstille Orte. Um die Fliegen effektiv anzulocken, verwendet die Falle einen Köder, der einen sehr starken, für Menschen möglicherweise unangenehmen Duft abgibt. Wählen Sie daher im Idealfall einen Ort, an dem Sie sich selten aufhalten.
5. **Regelmäßige Kontrolle:** Die Falle alle paar Tage überprüfen, um sicherzustellen, dass sie effektiv arbeitet.
6. **Austausch des Lockstoffs:** Der Lockstoff bleibt etwa 30 bis 45 Tage aktiv. Danach den Lockstoff austauschen.
7. **Reinigung:** Die Falle vor dem Einfüllen des neuen Lockstoffs reinigen. Dazu die Falle leeren, mit warmem Wasser und Seife ausspülen und gut trocknen lassen, bevor neuer Lockstoff hinzugefügt wird.

Sicherheitshinweise:

- Die Falle außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufstellen, um Verletzungen oder Verschlucken zu vermeiden.
- Beim Umgang mit der Falle und dem Lockstoff Handschuhe tragen, um Hautkontakt zu vermeiden.

- Die Falle nicht in Innenräumen verwenden, da sie für den Außenbereich konzipiert ist.

Entsorgung:

- Den Inhalt der Falle regelmäßig entleeren und die gefangenen Insekten im Hausmüll entsorgen. Handschuhe verwenden, um direkten Kontakt zu vermeiden.
- Leere Lockstoffbehälter gemäß den örtlichen Entsorgungsvorschriften im Hausmüll entsorgen.
- Beschädigte oder nicht mehr funktionsfähige Fallen umweltgerecht entsorgen.