

GEBRAUCHSANWEISUNG

Novokill Fruchtfliegenfalle



 **kæferling æ**

ANWENDUNG

1. Verpackung öffnen:

Öffnen Sie die Verpackung und entnehmen Sie die Fruchtfliegenfalle und den Lockstoff.




2. Lockstoff einfüllen:

Entfernen Sie den Deckel der Falle und gießen Sie 15ml des Lockstoffs in die Falle.




3. Standortauswahl:

Platzieren Sie die Falle in der Küche oder in der Nähe von Bereichen, in denen Fruchtfliegen häufig vorkommen, wie Obstschalen, Mülleimer oder Spülbecken.



4. Positionierung:

Stellen Sie sicher, dass die Falle auf einer stabilen, ebenen Fläche steht und nicht umkippen kann.



5. Regelmäßige Kontrolle:

Überprüfen Sie die Falle regelmäßig und tauschen Sie den Lockstoff aus, wenn die Wirksamkeit nachlässt, spätestens jedoch nach 50 Tagen.

6. Austausch des Lockstoffs:

Bei Bedarf können Sie zusätzlichen Lockstoff nachkaufen, um die Wirksamkeit der Falle zu verlängern.

SICHERHEITSHINWEISE

- Der Lockstoff ist giftfrei, dennoch sollten Sie den Kontakt mit Augen und Haut vermeiden.
- Außerhalb der Reichweite von Haustieren und Kindern aufbewahren.
- Waschen Sie Ihre Hände nach dem Umgang mit der Falle und dem Lockstoff gründlich.

LAGERUNG

Lagern Sie die Falle und den Lockstoff an einem kühlen, trockenen Ort und schützen Sie sie vor direkter Sonneneinstrahlung und Frost.

ENTSORGUNG

Entsorgen Sie gebrauchte Fallen und leere Lockstoffflaschen gemäß den örtlichen Vorschriften zur Müllentsorgung.



kæferling

B2B Pest
Control Shop

kæferling
Pro