

Gebrauchsanweisung

Catchmaster Snap Trap 621

Inhalt des Pakets:

- Catchmaster Mouse Snap Traps (Schnappfallen)

Aufstellen der Fallen:

1. **Auspacken:** Die Schnappfallen vorsichtig aus der Verpackung entnehmen.
2. **Köder platzieren:** Einen kleinen Köder (wie Erdnussbutter) in den dafür vorgesehenen Bereich der Falle geben.
3. **Falle spannen:** Die Falle vorsichtig spannen, indem Sie den Bügel nach hinten ziehen, bis er einrastet. Stellen Sie sicher, dass die Falle sicher gespannt ist.
4. **Standortauswahl:** Die Falle an Orten platzieren, wo Mäuseaktivität beobachtet wurde, wie entlang von Wänden, in der Nähe von Vorratsschränken, hinter Geräten oder in dunklen Ecken.
5. **Positionierung:** Die Falle mit dem Köderbereich zur Wand hin ausrichten, damit die Maus direkt in die Falle läuft.

Überwachung und Wartung:

1. **Regelmäßige Kontrolle:** Die Fallen täglich überprüfen, um gefangene Mäuse schnell zu entfernen.
2. **Entfernung der Mäuse:** Gefangene Mäuse vorsichtig entfernen, indem Sie den Bügel der Falle öffnen und die Maus entsorgen.
3. **Reinigung:** Die Fallen nach jedem Fang mit einem feuchten Tuch reinigen. Keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden.
4. **Wiederverwendung:** Die Fallen erneut ködern und spannen, um sie wieder einsatzbereit zu machen.

Sicherheitshinweise:

- Die Fallen außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufstellen, um Verletzungen zu vermeiden.
- Beim Spannen und Entfernen der Mäuse Handschuhe tragen, um direkten Kontakt zu vermeiden.

- Die Fallen vorsichtig aufstellen, um ungewollte Auslösungen zu verhindern.

Entsorgung:

- **Gefangene Mäuse:** Gefangene Mäuse gemäß den örtlichen Entsorgungsvorschriften entsorgen. Handschuhe verwenden.
- **Defekte Fallen:** Beschädigte oder nicht mehr funktionsfähige Fallen umweltgerecht im Hausmüll entsorgen.