

GEBRAUCHSANWEISUNG

Lebensmittelmottenfalle

Novokill



kæferling æ

ANWENDUNG

1. Auspacken

Entnehmen Sie die Falle vorsichtig aus der Verpackung.

2. Falten

Falten Sie die Falle entlang der vorgesehenen Linien, um die Aufstellform zu erzeugen.

3. Aktivierung und Aufstellung


Es gibt zwei Optionen für die Platzierung:

a. Freistehend:


Ziehen Sie die Schutzfolie auf der Hauptseite der Klebefläche ab und stellen Sie die Falle auf.

b. Zum Ankleben:


Ziehen Sie zuerst die Schutzfolie auf der Rückseite ab, um die Klebefläche freizulegen. Kleben Sie die Falle dann an einen gewünschten Ort (z.B. in einen Schrank oder eine Schublade). Entfernen Sie anschließend die Schutzfolie auf der Hauptseite, um die Falle zu aktivieren.



1.



2.




3.

PLATZIERUNG DER FALLE

4. Standortauswahl

Wählen Sie Orte, an denen Lebensmittel gelagert werden oder an denen Sie Lebensmittelmotten gesichtet haben. Geeignete Standorte sind unter anderem:

- Vorratsschränke
- Küchenregale
- Speisekammern
- Schubladen mit trockenen Lebensmitteln



4.

5. Anzahl

In größeren Bereichen oder bei starkem Befall mehrere Fallen gleichmäßig verteilen.

ÜBERWACHUNG UND WARTUNG

a. Regelmäßige Kontrolle:

Überprüfen Sie die Falle regelmäßig auf gefangene Motten.

b. Austauscholle:

Ersetzen Sie die Falle nach ca. 6–8 Wochen oder sobald sie vollständig belegt ist.

c. Monitoring-Zeitraum:

Ganzjährig – besonders von März bis Oktober empfohlen.

SICHERHEITSHINWEISE

- Außer Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren.
- Nicht direkt auf Lebensmittel kleben.
- Kontakt mit der Klebefläche vermeiden – bei Berührung Hände gründlich reinigen.

ENTSORGUNG

- Gebrauchte Fallen mit dem Hausmüll entsorgen.
- Vermeiden Sie direkten Hautkontakt bei der Entsorgung – verwenden Sie nach Möglichkeit Handschuhe.



kæferling

B2B Pest
Control Shop

kæferling
Pro