

ISTRUZIONI PER L'USO

Novokill

Trappole ed Esche per
Mosche della Frutta



 **kæferling æ**

APPLICAZIONE

1. Aprire la confezione:


Aprire la confezione e rimuovere la trappola per mosche della frutta e l'attrattivo.

2. Versare l'attrattivo:

Rimuovere il coperchio della trappola e versare 15 ml di attrattivo nella trappola.


3. Scelta del luogo:

Posizionare la trappola in cucina o vicino a zone frequentate dai moscerini della frutta, come ciotole di frutta, bidoni della spazzatura o lavandini.



4. Posizionamento:

Assicurarsi che la trappola sia collocata su una superficie stabile e piana e che non possa rovesciarsi.



5. Controlli regolari:

Controllate regolarmente la trappola e sostituite l'attrattivo quando diventa meno efficace, al massimo dopo 50 giorni.

6. Sostituzione dell'attrattivo:

Se necessario, è possibile acquistare un attrattivo supplementare per prolungare l'efficacia della trappola.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- L'attrattivo non è tossico, ma è necessario evitare il contatto con gli occhi e la pelle.
- Tenere fuori dalla portata di animali domestici e bambini.
- Lavarsi accuratamente le mani dopo aver maneggiato la trappola e l'attrattivo.

IMMAGAZZINAMENTO

Conservare la trappola e l'attrattivo in un luogo fresco e asciutto e proteggerli dalla luce solare diretta e dal gelo.

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Smaltire il prodotto vuoto in conformità alle norme locali sullo smaltimento dei rifiuti.



kæferling

B2B Pest
Control Shop

kæferling
Pro